

Ölwäsche statt Abschleifen

Die staubfreie Alternative

Natürliche, wohngesunde Oberflächen laden zum Leben ein – Verschmutzungen bleiben dabei nach vielen Jahren nicht aus, besonders im Bereich der vielfrequentierten Laufstraßen.

Geölte Böden bieten sowohl die Möglichkeit einer partiellen Ausbesserung als auch die einer großflächigen, gründlichen Komplettreinigung.

Die sogenannte Ölwäsche macht Abschleifen überflüssig: Das LEINOS Pflegeöl wird hierzu auf den Boden aufgetragen und im Anschluss mit dem LEINOS Floorboy in diesen einmassiert. Schnell löst sich der Schmutz, wird vom Öl aufgenommen und kann am Ende mit Kehrblech oder Abzieher problemlos entfernt werden.



Mit dieser Methode erstrahlt Ihr Boden auch ohne lästigen Staub wieder in neuem Glanz. Diese Methode der Reinigung ist nicht nur schnell durchzuführen und vergleichsweise günstig, sondern kann so oft wiederholt werden wie nötig.

TIPP

Mit dem Pflegeöl von LEINOS können Teilbereiche oder auch nur kleine Stellen partiell behandelt werden. So kann auch eine hartnäckige Verschmutzung oder das Malheur eines Kratzers wieder in einen strahlenden Boden zurückverwandelt werden.



Anwendung im Detail

LEINOS Ölwäsche Schritt für Schritt zum Ziel

■ Schritt 1 – Den Untergrund vorbereiten

Der Untergrund sollte vorher gesaugt werden. Bei oberflächigen Verschmutzungen empfehlen wir vor der Ölwäsche eine nebelfeuchte Reinigung mit LEINOS Pflanzenseife, sowie die anschließende Neutralisierung des Bodens mit klarem Wasser.

■ Schritt 2 – Das LEINOS Pflegeöl auftragen

Sobald der Untergrund komplett getrocknet ist, können Sie abschnittsweise vorgehen und das Öl nach und nach auf jeweils 1 - 3 Quadratmeter große Flächen kippen.



■ Schritt 3 – Das Öl mit dem LEINOS Floorboy einmassieren

Mit unserem Floorboy und einem schwarzen Reinigungspad wird das aufgetragene Öl nun sanft einmassiert. Bei empfindlichen Böden sollten Sie ein weicheres, wie z. B. das grüne Pad verwenden. Dabei wird die verschmutzte Öl-Wachsschicht angelöst und es bilden sich Öl-Schmutzschlieren. Hierbei gibt es kaum Spritzgefahr für Ihre Möbel, da die Poliermaschine sehr langsam, sauber und präzise arbeitet.

Das aufgetragene Öl sollte solange verwendet werden, bis es eine dunkle Farbe erreicht hat.

■ Schritt 4 – Schmutziges Öl entfernen

Das verschmutzte Öl können Sie am besten mit einem Abzieher zusammenkehren und anschließend mit einem Kehrblech vom Boden aufnehmen. Nun entfernen Sie mit Hilfe der Ölsaugtücher von bopro das restliche, dreckige Öl vom Boden.



Schritt eins bis drei sollten Sie solange wiederholen bis das Öl nur noch leicht verschmutzt ist und Ihr Boden wieder strahlt.



■ Schritt 5 – Die Nachpflege

Zum Abschluss empfehlen wir noch das Einmassieren einer hauchdünnen Schicht Pflegeöl. Hierzu nutzen Sie am besten ein sauberes weißes Polierpad von bopro.

Danach sollte die behandelte Fläche möglichst trocken sein und kein Öl mehr stehen bleiben. Für den optimalen Abschluss können Sie auch noch mit einem Ölsaugtuch unter dem Pad oder per Hand nacharbeiten.



Professionelle Ergebnisse – LEINOS Floorboy macht's möglich!



Eine regelmäßige Unterhaltspflege ist für den Erhalt Ihres geliebten Holzbodens unumgänglich und führt dazu, dass dieser weniger oft nachgeölt werden muss. Wir empfehlen daher bei jedem Wischvorgang Ihrer Holzböden die Nutzung der LEINOS Pflanzenseife – ein Naturprodukt auf Basis pflanzlicher Fettsäuren.

Auch glatte Böden wie Laminat, PVC oder Vinylboden können mit der Pflanzenseife und einem grünen Pad gereinigt werden.

Im Abstand von 4 - 6 Wochen sollten Sie ebenfalls eine Anwendung mit der LEINOS Bodenmilch durchführen. Diese frischt den geölte Holzboeden mit ihren natürlichen Rohstoffen nochmals zusätzlich auf und wirkt schmutzabweisend.

Bei Bedarf ist ein Nachölen mit weißem Pad und dem LEINOS Floorboy empfehlenswert.



ACHTUNG

Für die spezielle Anwendung sowie Sicherheitshinweise, insbesondere zur Selbstentzündungsgefahr ölgetränkter Tücher und Pads, beachten Sie bitte das jeweilige technische Merkblatt vom Produkt oder fragen Ihren LEINOS Händler.